



Fonctionnement du dispositif de pincement du câble : lors de l'entrée /sortie des cabines des gares, une rampe vient agir sur les galets presseurs, provoquant l'ouverture des pinces nécessaire à la libération ou la préhension des brins de câble. Sur le dessin ci dessus les galets presseurs sont représentés dans les deux positions correspondant aux pinces ouvertes et fermées. Les ressorts assurent l'effort de serrage des pinces.

Fig. 4 : Cabine du Funitel